

**Plantillas para acolchar con espuma de 5mm el interior
de un cargador de M249 de la marca A&K**

**Recorta las plantillas en espuma y recuerda "presentar"
primero las planchas en el cargador antes de pegarlas**

Realizado por TOPO - <http://www.toposolitario.com>



